

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKSTECKDOSEN

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Diese Funksteckdose dient zum drahtlosen Ein- und Ausschalten geeigneter elektrischer Geräte über die mitgelieferte Fernbedienung. Der Funkempfänger wird direkt in eine fest installierte Wandsteckdose eingesteckt.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

Schließen Sie keine Geräte an, von denen bei unbeaufsichtigtem Betrieb eine Gefahr ausgehen kann, z. B. Bügeleisen, Fritteusen, Heizgeräte, Heizkissen, Lockenstäbe oder Haartrockner.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Funksteckdose lassen sich geeignete elektrische Geräte bequem per Fernbedienung ein- und ausschalten. Die Fernbedienung verfügt über 4 einzeln belegbare Kanäle sowie eine Gesamtschaltung, mit der alle verbundenen Empfänger gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden können. Die grünen Kontroll-LEDs zeigen den Betriebs- bzw. Schaltstatus an. Durch die Verschlussklappe und die Schutzart IP44 ist der Funkempfänger spritzwassergeschützt.

TECHNISCHE DETAILS

Funkempfänger

- Schuko-Steckdose nach DIN 49440-1
- Stecker nach DIN 49441-R1
- Nennstrom / Nennspannung: 10 A, 250 V~
- Funkempfänger: ASK 433,92 MHz
- Schutzart: IP44, spritzwassergeschützt
- Mit Verschlussklappe
- Grüne Kontroll-LED



Fernbedienung

- Batterie: 1 x 3 V CR2032, enthalten
- Frequenz: 433,92 MHz
- Reichweite: bis zu 30 m im freien Gelände
- 4 Speicherplätze / Kanäle
- Gesamtschaltung möglich
- Grüne Kontroll-LED



INSTALLATION UND CODIERUNG

1. Stecken Sie den Funkempfänger direkt in eine Wandsteckdose. Die grüne Kontroll-LED blinkt.
2. Drücken Sie anschließend die Taste „ON“ des gewünschten Kanals auf der Fernbedienung. Wählen Sie hierfür Kanal 1, 2, 3 oder 4.
3. Der Abstand zwischen Fernbedienung und Funkempfänger sollte während der Codierung weniger als 0,5 m betragen.
4. Sobald ein Klicken aus dem Funkempfänger zu hören ist, war die Codierung erfolgreich.
5. Drücken Sie anschließend erneut die Taste „ON“ des zugewiesenen Kanals. Die grüne Kontroll-LED am Funkempfänger leuchtet dauerhaft.

BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

- Taste „ON“ des jeweiligen Kanals: Funkempfänger einschalten
- Taste „OFF“ des jeweiligen Kanals: Funkempfänger ausschalten
- Taste „G-ON“: alle verbundenen Funkempfänger einschalten
- Taste „G-OFF“: alle verbundenen Funkempfänger ausschalten

CODIERUNG ÄNDERN ODER LÖSCHEN

Ziehen Sie den Funkempfänger aus der Steckdose. Nach dem erneuten Einstecken kann der Funkempfänger neu codiert werden.

FEHLERSUCHE

Gerät schaltet sich nicht ein:

- Prüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung korrekt eingelegt ist.
- Prüfen Sie die Polarität der Batterie.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn diese leer ist.
- Prüfen Sie, ob die Codierung korrekt durchgeführt wurde.
- Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Funkempfänger.
- Entfernen Sie mögliche elektrische oder elektromagnetische Störquellen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Nur in fest installierten Wandsteckdosen verwenden.
- Nicht an Verlängerungskabel anschließen.
- Nicht mehrere Funksteckdosenadapter hintereinander stecken.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Artikel nicht aufschrauben.
- Reparaturen nur durch Fachkräfte.
- Unsachgemäße Verwendung kann Stromschlag, Kurzschluss oder Brand verursachen.
- Keine Geräte anschließen, die dauerhaft beaufsichtigt werden müssen.
- Betonwände, elektrische Leitungen oder Störquellen können die Reichweite verringern.
- Bei Verbindungsproblemen mögliche Störquellen entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Verwenden Sie beim Batteriewechsel stets neue Batterien desselben Typs.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, Batterien entfernen.
- Leere Batterien umgehend entnehmen, andernfalls besteht Auslaufgefahr.
- Bei ausgelaufenen Batterien diese sofort entfernen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Beim Einlegen auf die korrekte Polung achten.
- Batterien von Kindern fernhalten. Nicht ins Feuer werfen, nicht kurzschließen, nicht zerlegen.
- Kontakt mit ausgetretener Batterieflüssigkeit vermeiden. Bei Kontakt betroffene Stellen mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.



Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoff sammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.