

Entfernen Sie den Kunststoffstreifen auf der Rückseite des Rücklichtes und befestigen Sie das Rücklicht an geeigneter Stelle am Fahrrad. An der Unterseite befinden sich zwei Leitungsklemmverbinder. Verbinden Sie mit einer Leitung (nicht im Lieferumfang enthalten) den mit dem Erdungssymbol versehenen Klemmverbinder mit dem Rahmen des Fahrrades. Den Klemmverbinder mit dem Glühlampensymbol verbinden Sie mit dem spannungsführenden Pol des Dynamos.

Funktionsweise:

Wird das Rücklicht mit Spannung vom Dynamo versorgt, schalten sich die im Rücklicht befindlichen LED's ein. Beim Stillstand des Fahrrades (Dynamo liefert keine Spannung mehr), leuchtet das Rücklicht in der Standlichtfunktion ca. 3 Minuten weiter und schaltet dann selbstständig aus.

Zum Auswechseln der Batterie ist es notwendig das Gehäuse mittels eines Kreuzschraubendrehers zu öffnen. Dazu entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite.



Elektro- und Elektronikgerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Die Altgeräte bitte getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.



Alkaline

Batterien/ Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Art.-Nr. 40.051

© Diedrich Filmer GmbH