



MONTAGEANLEITUNG LENKERKORB TASCHE FALTBAR

Lieferumfang:

- 1x Lenkerkorb tasche
- 2x Kunststoff-Stabilisierungstreifen (zum Einstecken in die Außenseiten der Tasche)
- 1x Sechskantschlüssel, 4 mm
- 4x Abstandhalter, 5 mm
- 4x Abstandhalter, 3 mm
- 1x U-Befestigungsbügel
inkl. 4x Innensechskantschrauben

Art.-Nr. 74.389

Diedrich Filmer GmbH

Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel

Telefon +49 (0) 4451 1209-0 • www.filmer.de

Schritt 1:

Lösen Sie die 4 Schrauben von der Haupthalterung (Abb.1) und entfernen Sie den U-Befestigungsbügel.

Schritt 2:

Platzieren Sie die Halterung am Fahrradlenker. Fügen Sie, falls erforderlich, die beigefügten Abstandhalter hinzu (Abb.2).

Schritt 3:

Platzieren Sie den U-Befestigungsbügel entgegengesetzt zur Halterung am Lenker. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und verbinden Halterung mit dem U-Befestigungsbügel (Abb.3) durch festziehen der Schrauben mit einem Sechskantschlüssel.

Schritt 4:

Um den Korb an der Halterung zu befestigen, stellen Sie sicher, dass sich der rote Schiebeschalter linksseitig befindet. Stecken Sie den Korb auf die Halterung auf und stellen den roten Schiebeschalter nach rechts. Damit ist der Korb in der Halterung gesichert (Abb.4).

Schritt 5:

Um den Korb aus seiner Halterung zu nehmen, stellen Sie den roten Schiebeschalter nach links.

