

BETRIEBSANLEITUNG KASTENSCHLOSS

Achtung:

Das Kastenschloss ist im an- und abgekoppelten Zustand nutzbar, jedoch nicht im Fahrbetrieb!

