

GEBRAUCHSANWEISUNG HEIZLÜFTER

Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie den Heizlüfter niemals unbeaufsichtigt.
- Decken Sie den Heizlüfter niemals ab.

Montage:

Mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten):

Suchen Sie sich einen geeigneten Untergrund zum Festschrauben z. B. Plastik, Holz oder Metall. Ziehen Sie den Haltefuß des Heizlüfters nach hinten heraus. Positionieren Sie den Haltefuß auf einem ebenen Untergrund und markieren Sie die beiden Bohrlöcher mit Hilfe einer Kugelschreibermine oder eines dünnen Schraubendrehers. Bohren Sie ggf. mit einem 3 mm Bohrer vor und verschrauben Sie den Haltefuß mittels passenden Schrauben. Schieben Sie anschließend den Heizlüfter wieder auf den Haltefuß auf.

Mit Klebepad (nicht im Lieferumfang enthalten):

Suchen Sie sich eine ebene Fläche mit einem festen Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen staub- und fettfrei sind. Ziehen Sie die Folie von einer Seite des passenden Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad von unten auf die Halterung des Heizlüfters. Ziehen Sie nun die zweite Folie des passenden Klebepads ab und drücken Sie die Halterung auf die gewünschte Stelle.

Anschließen und Inbetriebnahme:

Stecken Sie das Anschlusskabel des Heizlüfters in Ihren Zigarettenanzünder oder eine 12 V Steckdose Ihres Fahrzeugs. Am seitlichen Schalter können Sie nun zwischen 3 Stufen wählen:

Fan (Ventilator) – Off (Aus) – Heat (Heizlüfter)

Optionale Anwendung:

Ziehen Sie den Heizlüfter aus dem Haltefuß heraus und klappen Sie den seitlichen Griff des Heizlüfters um 90° heraus. Am seitlichen Schalter zwischen den gewünschten Stufen wählen wie unter Inbetriebnahme beschrieben.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll.
Altgerät einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.