

BETRIEBSANLEITUNG

DEICHSELWAAGE

1. Anhänger gegen das Wegrollen sichern.
2. Zugkugelkupplung auf Deichselwaage aufsetzen (stellen Sie die Waage senkrecht auf den Boden und achten Sie darauf, dass diese nicht verrutscht).
Achten Sie darauf, dass der Anhänger ebenerdig steht und die Deichselwaage im 90° Winkel zum Untergrund ausgerichtet ist).
3. Bugrad hochdrehen.
4. Stützlast auf der Skala ablesen.
5. Zulässige Stützlast des Zugfahrzeugs beachten.

Ist die Zuglast zu hoch, zu niedrig oder gar negativ, kann sich das Fahrverhalten des Gespanns verschlechtern. Es empfiehlt sich, die höchstzulässige Stützlast auch zu nutzen. Die tatsächliche Stützlast zählt mit zur Zuladung des Zugfahrzeugs.