

BETRIEBSANLEITUNG STANDLUFTPUMPE DIGITALES MANOMETER

Einlegen der Batterie

Entriegeln Sie mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher oder dem Fingernagel den stirnseitig angebrachten Batterieeinsatz am digitalen Manometer und ziehen Sie diesen heraus. Legen Sie eine Knopfzelle CR2032 in den Batteriehalter ein und schieben Sie diesen wieder in das Manometer. Die Polung ist auf der Unterseite des Batteriehalters eingeprägt. Das Manometer ist nun betriebsbereit.

Bedienung

Durch Drücken des Ein-/Ausschalters unter der Digitalanzeige schalten Sie das Manometer ein. Nach kurzer Kalibrierung wird der Wert: 0,0 PSI angezeigt. Durch erneutes kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters kann zwischen PSI->BAR->KPA->KG/CM² umgeschaltet werden. Halten Sie den Ein-/Ausschalter etwa 3 Sekunden gedrückt um das Manometer auszuschalten. Wird kein Druck gemessen, schaltet sich das Manometer nach ca. 30 Sekunden selbständig aus.

Das digitale Manometer ist kein geeichtes Messinstrument. Die Toleranz beträgt +/- 2 psi.