



Bedienungsanleitung Rucksack mit Blinkfunktion

Art.-Nr. 46.400

Lieferumfang:

1x Rucksack inkl. LED's
1x Fernbedienung
1x USB-Ladekabel
4x Kabelbinder

Sicherheitshinweise:

Der Rucksack mit Blinkfunktion ersetzt nicht das Handzeichen beim Abbiegevorgang.

Für den Gegenverkehr sind die Zeichen nicht zu erkennen.

Vor jeder Benutzung Ladezustand des Akkus und Funktion der LED's prüfen .

Bei Temperaturen unter 5°C verringert sich die Akku-Ladefähigkeit.

Verschmutzungen der LED's regelmäßig entfernen.

Inbetriebnahme:



An/Aus-Schalter im Rucksack drücken

Wenn alle LED's einmal aufleuchten, ist der Rucksack betriebsbereit.

Zum Ausschalten nochmals den An/Aus-Schalter drücken.

Nach 1h schaltet sich der Rucksack automatisch in Standby ab.

Funktionen des Blinkvorgangs mittels Funk-Fernbedienung

Kreis: Vorwärtstaste drücken (Hauptmodus)

Pfeil nach rechts oder links: L- oder R-Taste drücken.

Nach 3 Sekunden stoppt das Blinken der Fernbedienung, LED's auf dem Rucksack blinken 15 Sekunden weiter und wechseln dann wieder in das Kreis-Zeichen (Hauptmodus)

Ausrufezeichen: Stopp/Achtung Taste (ausgefülltes kleines Quadrat hinzufügen) drücken.

Nach 3 Sekunden stoppt das Blinken der Fernbedienung, LED's auf dem Rucksack blinken weiter, bis durch drücken der Vorwärtstaste der Wechsel zum Kreis erfolgt.

Hintergrundbeleuchtung: Mittlere ovale Taste drücken.

Nach 2 Minuten schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder aus.

Wechsel der Batterien in der Fernbedienung:

Batterien müssen gewechselt werden, wenn L und R Taste gleichzeitig leuchten. Dazu 3 Schrauben lösen, Batteriefachabdeckung entfernen und 2 neue Knopfzellen CR2032 einlegen. Batterien sind nicht über den Hausmüll zu entsorgen, sondern entsprechend der örtlichen Vorschriften in dafür bereitgestellten Sammelbehältern.

Laden des LED-Akkus:

Reißverschluss am An/Aus-Schalter öffnen. Integriertes USB Kabel mit einem USB Netzstecker verbinden und an den Haushaltsstrom stecken. Eine mittige LED leuchtet während des Ladens und erlischt nach voller Aufladung.

Dauer ca. 2-2,5h.

Befestigung der Fernbedienung am Lenker:

Halter an die gewünschte Position bringen und die Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Löcher an der Seite durchführen und dann festziehen.