

GEBRAUCHSANWEISUNG KERAMIK-HEIZLÜFTER

Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie den Heizlüfter niemals unbeaufsichtigt.
- Decken Sie den Heizlüfter niemals ab.
- Der Heizlüfter darf nicht länger als 10 Minuten betrieben werden und muss nach dem Betrieb für 5 Minuten abkühlen.

Montage:

Mit Schrauben:

Suchen Sie sich einen geeigneten Untergrund zum Festschrauben z. B. Plastik, Holz oder Metall. Ziehen Sie den Heizlüfter an beiden Seiten nach oben aus der Halterung heraus. Positionieren Sie die Halterung auf einer ebenen Fläche und schrauben Sie die Halterung mit den drei mitgelieferten Schrauben fest. Bohren Sie ggf. mit einem 3 mm Bohrer die Löcher vor. Setzen Sie den Heizlüfter nun wieder in die Halterung ein.

Mit Klebepad:

Suchen Sie sich eine ebene Fläche mit einem festen Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen staub- und fettfrei sind. Ziehen Sie die Folie von einer Seite des mitgelieferten Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad von unten auf die Halterung des Heizlüfters. Ziehen Sie nun die zweite Folie des Klebepads ab und drücken Sie die Halterung auf die gewünschte Stelle.

Anschließen und Inbetriebnahme:

Stecken Sie das Anschlusskabel des Heizlüfters in Ihren Zigarettenanzünder oder eine 12V Steckdose Ihres Fahrzeugs. Durch den seitlichen Umschalter können Sie nun zwischen 3 Stufen wählen:

Fan (Ventilator) – Off (Aus) – Heat (Heizlüfter)