



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Tür- und Fensteralarm

Art.-Nr. 20.886

Der Tür- und Fensteralarm ist einfach und schnell installiert sowie leicht in der Bedienbarkeit. Er schützt alle gewünschten Bereiche, egal ob Schublade, Fenster oder Türen vor unerlaubtem Zugriff. Der Tür- und Fensteralarm ist mit Magneten versehen, die sofort auf eine Veränderung der Position reagieren. Sobald der gesicherte Bereich geöffnet wird, wird Alarm ausgelöst und ein lautes und durchdringendes Alarmsignal ertönt.

Die Aktivierung und Deaktivierung des Alarms erfolgt über einen Schalter. Das Alarmsystem ist geeignet für den Einsatz im Innenbereich, wie z.B. Wohnung, Haus oder Wohnwagen.

Inbetriebnahme:

Achten Sie auf die ausgeschaltete Funktion des Alarmgebers (seitlicher Schalter in oberer Position). Schieben Sie das untenliegende Batteriefach in Pfeilrichtung auf und ziehen Sie den Sicherungsstreifen aus den Batterien heraus. Anschließend schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Der Alarmgeber ist nun einsatzbereit.

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Nicht ans Ohr halten, der Tür- und Fensteralarm ist sehr laut und kann zu Gehörschäden führen.
- Den Tür- und Fensteralarm von Kindern fernhalten.

Installation:

Suchen Sie sich eine gewünschte Position zur Montage des Alarmgebers, sowie des Auslösesensors. Je näher Sie es am Scharnier der Tür oder des Fensters anbringen, umso später wird der Alarm beim Öffnen ausgelöst. Achten Sie auf eine staub- und fettfreie Oberfläche. Entfernen Sie an der Alarmgeberrückseite den Schutzstreifen des Klebebandes und kleben Sie den Alarmgeber auf den Tür-/Fensterrahmen auf. Der aufgeprägte Dreieckspfeil zeigt dabei Richtung Tür/Fenster und der Abstand zu Tür/Fenster sollte 2-3 mm betragen. Ziehen Sie nun auf der Rückseite des Auslösesensors den Schutzstreifen des Klebebandes ab und kleben diesen auf die Tür / das Fenster. Achten Sie auch hier auf den aufgeprägten Dreieckspfeil, richten Sie den Auslösesensor so nah wie möglich an der Tür-/Fensterkante aus, so dass sich beide Dreieckspfeile gegenüber liegen.

Schalten Sie nun den Alarmgeber am seitlichen Schalter ein. Beim Öffnen der Tür / des Fensters ertönt nun ein heller Alarmton. Den Alarmton können Sie durch den seitlichen Schalter wieder ausstellen.