

BEDIENUNGSANLEITUNG STIRNLAMPE

Produktbeschreibung

Diese Stirnlampe mit leistungsstarker COB-LED ist ein praktischer Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, handwerkliche Arbeiten oder den Einsatz bei Stromausfällen. Dank des verstellbaren Kopfbands, der drei Leuchtmodi und des neigbaren Lampenkopfs lässt sich das Licht flexibel und komfortabel ausrichten. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten.

Technische Details

- Leistung: 3 W
- Helligkeit: 100 Lumen
- Lichtquelle: 1x COB-LED
- Leuchtmodi: 100 % / 50 % / Blinklicht
- Stromversorgung: 3x AAA-Batterien (nicht enthalten)
- Neigbarer Lampenkopf
- Maße Lampe: ca. 6,5 × 4,5 × 3 cm
- Maße Kopfband: ca. 54 × 2 cm

Inbetriebnahme

Zum Einlegen der Batterien öffnen Sie zunächst das Batteriefach auf der Rückseite der Lampe. Legen Sie anschließend drei AAA-Batterien entsprechend der im Fach angegebenen Polarität (+/-) ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt ausgerichtet sind. Danach schließen Sie das Batteriefach, bis es sicher einrastet.

Drücken Sie den Schalter oben auf der Lampe, um die Leuchtmodi zu durchlaufen:

- 1 x drücken: 100 % Leuchtkraft
- 2 x drücken: 50 % Leuchtkraft
- 3 x drücken: Blinklicht
- 4 x drücken: Lampe aus

Einstellen des Lampenkopfes

Der Lampenkopf ist neigbar und lässt sich manuell nach oben oder unten kippen, um den Lichtwinkel individuell einzustellen. Dies sorgt für eine zielgerichtete Ausleuchtung. Ganz gleich, ob Sie vor sich auf den Boden oder geradeaus leuchten möchten.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Stirnlampe ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse eindringt. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen, kühlen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um ein Auslaufen der Batterien und mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Richten Sie das Licht niemals direkt in die Augen. Gefahr von Augenschäden.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern. Kein Spielzeug.
- Verwenden Sie nur geeignete AAA-Batterien.
- Keine wiederaufladbaren Akkus einsetzen sofern nicht ausdrücklich erlaubt.
- Gerät nicht öffnen, verändern oder mechanisch beanspruchen.
- Nicht im Regen verwenden oder unter Wasser tauchen.
- Die Lampe nicht in der Nähe brennbarer Materialien betreiben.
- Gerät stets gut belüftet lagern und betreiben.
- Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht über geeignete Sammelstellen.

Sicherheits- und Warnhinweise für Batterien

- **Batterien des gleichen Typs verwenden**
Beim Wechseln immer neue Batterien desselben Typs einsetzen.
- **Entfernen bei Nichtnutzung**
Batterien herausnehmen, wenn das Gerät länger nicht genutzt wird.
- **Leere Batterien entnehmen**
Leere Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
- **Ausgelaufene Batterien entsorgen**
Auslaufende Batterien umgehend entfernen und Gerät reinigen.
- **Richtige Polung beachten**
Beim Einlegen der Batterien stets auf die Polung achten.
- **Von Kindern fernhalten**
Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen**
Batterien nicht ins Feuer werfen, zerlegen oder kurzschließen.
- **Kontakt mit Batterieflüssigkeit vermeiden**
Bei Berührung mit Wasser reinigen.
- **Gerät vor Wechsel ausschalten**
Das Gerät ausschalten, bevor Batterien gewechselt werden.
- **Umweltfreundlich entsorgen**
Gebrauchte Batterien umweltgerecht recyceln oder entsorgen.



Konformitätserklärung: CE-Kennzeichnung:
[https://www.filmer.de/Downloads/
Konformitaetserklaerungen](https://www.filmer.de/Downloads/Konformitaetserklaerungen)



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.