

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie beschrieben.
- Nicht öffnen, abdecken oder in feuchten Bereichen verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Haustieren Tieren (z. B. Nagern) einsetzen.
- Batterien bei längerer Nichtbenutzung entnehmen.
- Gerät nur mit geeigneten Batterien betreiben (siehe technische Daten).

TECHNISCHE DETAILS

- Frequenzen: 12,5 kHz & 50 Hz
- Zyklus (nach Einschalten):
 - 0:00–0:25 min: 12,5 kHz
 - 0:25–1:25 min: 50 Hz
 - 1:25–2:25 min: 12,5 kHz
 - 2:25–3:25 min: 50 Hz
- Stromversorgung: 4 × C-Batterien (1,5 V, LR14 – nicht enthalten)
- Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr bei normaler Nutzung
- Schutzfläche: ca. 40 m²
- Gehäusemaße: ca. 135 × 75 × 30 mm
- Montage: über Schrauben oder Kabelbinder

GERÄT IN BETRIEB NEHMEN

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite.
- Legen Sie 4 Batterien der Größe C (1,5 V, LR14) ein. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pole (+/-).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.
- Befestigen Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle – zum Beispiel mit Schrauben oder Kabelbindern.
- Zum Starten des Gerätes den Ein-/Aus-schalter betätigen.

GEEIGNETE EINSATZORTE

- Unter der Motorhaube (nicht auf heißen Bauteilen)
- In Carports oder Garagen
- Auf dem Dachboden oder im Keller
- Im Gartenhaus, Schuppen oder Werkstattbereich
- An geschützten Stellen im Außenbereich

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schall nicht durch Gegenstände blockiert wird. Die Wirkung entfaltet sich am besten, wenn das Gerät frei abstrahlen kann.



SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

1. **Batterien des gleichen Typs verwenden:** Beim Wechseln immer neue Batterien desselben Typs einsetzen.
2. **Entfernen bei Nichtnutzung:** Batterien herausnehmen, wenn das Gerät länger nicht genutzt wird.
3. **Leere Batterien entnehmen:** Leere Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
4. **Ausgelaufene Batterien entsorgen:** Auslaufende Batterien umgehend entfernen und Gerät reinigen.
5. **Richtige Polung beachten:** Beim Einlegen der Batterien stets auf die Polung achten.
6. **Von Kindern fernhalten:** Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. **Nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen:** Batterien nicht ins Feuer werfen, zerlegen oder kurzschließen.
8. **Kontakt mit Batterieflüssigkeit vermeiden:** bei Berührung mit Wasser reinigen.
9. **Gerät vor Wechsel ausschalten:** Das Gerät ausschalten, bevor Batterien gewechselt werden.
10. **Umweltfreundlich entsorgen:** Gebrauchte Batterien umweltgerecht recyceln oder entsorgen.

Diese Hinweise helfen Ihnen, die Sicherheit und Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Konformitätserklärung:
CE-Kennzeichnung:
<https://www.filmer.de/Downloads/Konformitaetserklaerungen>

