

Hinweis

Anhängerrückleuchte

Durch die Position der Rückleuchte oder bereits vorhandene Beleuchtung kann es vorkommen, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht benötigt wird. Zur Deaktivierung der Kennzeichenbeleuchtung gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Leuchtendeckel. Drehen Sie hierzu die beiden Kreuz-Schlitzschrauben im roten Kunststoff heraus und ziehen Sie den Deckel nach oben ab.
2. Ziehen Sie den klarsichtfarbenen Kunststoffeinsatz der seitlichen Kennzeichenbeleuchtung nach oben heraus.
3. Setzen Sie nun den mitgelieferten, innenliegenden schwarzen Kunststoffeinsatz, mit der Riffelung nach innen zeigend, ein.
4. Setzen Sie den Leuchtendeckel wieder auf und verschrauben Sie ihn wieder. Achtung! Schrauben nicht überdrehen.