

filmer

Deichselwaage digital

Achtung!

Anhänger / Wohnwagen gegen wegrollen sichern.

Verwendung nur auf geradem, ebenen Untergrund.

Nicht verwenden, wenn Personen auf dem Anhänger / im Wohnwagen sind, nicht überlasten. etc.

Anwendung:

Drehen Sie den gummierten Standfuß der Deichselwaage heraus um diese auf dieselbe Höhe wie den Kugelkopf am PKW zu bringen. Schalten Sie die Deichselwaage nun im unbelasteten Zustand durch kurzes drücken des On/Off Knopfes unter dem Display ein. Klemmen Sie den Kugelkopf der Deichselwaage unter die Deichsel des Anhängers/Wohnwagens. Drehen Sie nun das Stützrad langsam ein bis dieses keinen Bodenkontakt mehr hat. Kontrollieren Sie mit Hilfe der integrierten Wasserwaage die gerade Ausrichtung der Deichselwaage und lesen Sie den gemessenen Wert ab.

Zum Ausschalten der Deichselwaage halten Sie den On/Off Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Bei nicht-Belastung schaltet sich die Deichselwaage nach ca. 1 Minute von selbst aus.

Wechsel der Batterie:

Bei Anzeige des niedrigen Batteriestandes (Darstellung einer leeren Batterie oder auch das Zeichen „lo“) muss die Batterie gewechselt werden.

Bei niedrigem Batteriestand besteht die Gefahr von Fehlmessungen.

Öffnen Sie den Batterieverschlussdeckel mit einem geeigneten Schraubenzieher. Entnehmen Sie die Batterie und ersetzen sie diese.

Leere Batterien bitte in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgen.

Umwelteinflüsse:

Das Display darf nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

Es kann hierdurch zu Schäden und/oder Verdunkelungen des Displays kommen.

Funktionsprüfung

Um evtl. Fehler durch falsche Lagerung und/ oder unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen ist eine regelmäßige Überprüfung (mind. 1x vor der ersten Nutzung, im Jahr oder nach längeren Liegezeiten) der Messgenauigkeit notwendig.

Sicherheitshinweise für Batterien

Beim Batteriewechsel stets neue Batterien des gleichen Typs verwenden.

Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sind die Batterien zu entfernen.

Ist die Batterie leer, ist sie umgehend aus dem Gerät zu entnehmen. Ansonsten besteht die Gefahr des Auslaufens der Batterie.

Läuft die Batterie aus, ist sie umgehend zu entfernen, um das Gerät vor Schäden zu bewahren.

Beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten.

Batterien von Kindern fernhalten! Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien nicht kurzschließen oder zerlegen.

Kontakt zwischen auslaufender Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser reinigen und/ oder einen Arzt aufsuchen.



Elektro- und Elektronikgerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
Die Altgeräte bitte getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.