



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
www.filmer.de

# Allgemeine Benutzungshinweise Erdspieß

## Art.-Nr. 20.844

**Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen!**

### 1. Hinweise für die Verwendung

Der Erdspieß mit 2-fach Steckdose und Zeitschaltuhr erfüllt die Anforderungen nach Schutzart IP44 Spritzwasserschutz. Das Gerät ist nicht für die Nutzung im gewerblichen Bereich geeignet. Bei Frost den Erdspieß nicht im Freien belassen!

### 2. Sicherheitshinweise

- Schließen Sie keine Hochleistungsgeräte an die Steckdosen an. Die Stromaufnahme darf 16 Ampere nicht übersteigen.
- Erdspieß nur an geerdete Steckdosen anschließen.
- Den Erdspieß nur in festem Untergrund verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdosen nicht in zu bewässernde Bereiche ragen.
- Zu Teichen muss ein Abstand von mindestens 0,5 m eingehalten werden.
- Trennen Sie den Stecker vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät an anderer Stelle installieren.
- Für eine notwendige Reinigung, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

### 3. Sicherheitsmaßnahmen

- Überprüfen Sie vor jeder erneuten Benutzung, ob die Steckdosen des Produktes trocken sind.
- Bitte reparieren Sie das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei Schäden an den Fachhändler.
- Für selbst verursachte Schäden am Produkt kann keine Garantie übernommen werden.

### 4. Einstellen der Uhr

Öffnen Sie die Schutzkappe und drehen den Ring nach rechts, bis der Pfeil auf die tatsächliche Zeit eingestellt ist. Die Ziffern sind am äußeren Rand der Drehscheibe in 24 h - Einheiten markiert. Jede Einheitenmarkierung neben den Ziffern beschreibt 15 Minuten. Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, wird die Voreinstellung nicht ausgeführt. Für den dann nächsten Einsatz des Gerätes, muss die Uhr entsprechend neu eingestellt werden.

### 5. Einstellen der Zeitschaltuhr

Beide Steckdosen werden über die Zeitschaltuhr geschaltet. Die Einstellungen an der Zeitschaltung werden durch die grünfarbenen Pins am äußeren Kreis eingestellt. Bitte verschieben Sie den entsprechenden Pin, für den Zeitraum, in dem die Zeitschaltuhr aktiviert werden soll, nach außen in Richtung der Ziffern.

#### Beispiel:

Wenn der grüne Pin in Richtung der Zahl 16 geschoben wird und die anderen Pins innen bleiben, wird das Gerät an der angeschlossenen Steckdose um 16:00 Uhr gestartet und um 16:15 Uhr ausgeschaltet. Sind an beiden Steckdosen Geräte angeschlossen, werden beide gestartet. Zum Verschieben der Pins benutzen Sie bitte einen Kugelschreiber, Bleistift, oder einen kleinen Schraubendreher.

### Anschließen eines Gerätes:

Stellen Sie sicher, dass die Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob der Stecker an die Steckdose angeschlossen wurde. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose. Überprüfen Sie, ob der grüne Ein-/Aus-Schiebeschalter auf das Zeichen "Uhr" für die Einschaltung der Zeitschaltuhr umgelegt ist. Stellen Sie die gewünschte Ausführungszeit, wie unter Punkt 5. beschrieben, an der Zeitschaltuhr ein.

### 6. Wichtige Tipps für die Installation

Bevor Sie den Stecker eines angeschlossenen Gerätes entfernen, trennen Sie bitte die Stromversorgung des Erdspießes.

### 7. Detaillierte Anweisungen

Spannung: 250 V AC, 50 Hz  
Spitzenlast: 16A, 3680W  
Schutzart: IP44

