



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung Zeitschaltuhr

Art.-Nr. 20.857, 20.858

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Steckdose und schließen Sie ein beliebiges Gerät an.
2. Drücken Sie die entsprechenden Zeitabschnitte herunter, je nachdem, wie lange das jeweilige Gerät mit Strom versorgt werden soll (jeder Zeitabschnitt beträgt 15 Minuten).
3. Drehen Sie die Zeitscheibe in Pfeilrichtung so weit, bis der Markierungspunkt auf der aktuellen Uhrzeit steht.

