



Diedrich Filmer GmbH  
Jeringhaver Gast 5  
D - 26316 Varel  
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0  
[www.filmer.de](http://www.filmer.de)

# ***Bedienungsanleitung***

## ***Drahtlose Funk Türklingel Art.-Nr. 20.888***

***Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Darin finden Sie Hinweise für die sachgemäße Benutzung der Funk-Türklingel.***



## **Lieferumfang:**

1x Türklingel

1x Klingeltaster

1x A23 12V Batterie

## **Batteriewechsel Klingeltaster:**

Öffnen Sie den rückseitigen Gehäusedeckel des Klingeltasters. Verwenden Sie hierzu einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher um die beiden äußeren, tiefsitzenden Schrauben herauszudrehen. Entfernen Sie nun den Gehäusedeckel und entnehmen Sie die darin sitzende Batterie (12V/23A) (im Lieferumfang enthalten). Beim Einlegen der neuen Batterie auf die Polarität achten (Federseitig Minus). Legen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und schrauben Sie diesen wieder fest.

## **Batteriewechsel Klingel:**

Öffnen Sie das rückseitige Batteriefach der Klingel. Legen Sie nun 3x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie auf die Polarität wie im Batteriefach angegeben und schließen Sie anschließend wieder den Deckel des Batteriefaches. Ihre Klingel ist mit dem Einlegen der Batterien betriebsbereit.

## **Montage:**

Der Klingeltaster sowie die Klingel können mit Hilfe der rückseitig angebrachten Vertiefung an einen Schrauben- oder Nagelkopf montiert werden. Durchmesser Klingel max. 7 mm / Klingeltaster max. 6 mm. Alternativ können Klingel und Klingeltaster auch mit doppelseitigem Klebeband montiert werden. Zur Auswahl der Klingelmelodie drücken Sie den linksseitig befindlichen Taster um zwischen den verschiedenen Melodien zu wechseln. betriebsbereit.

## **Namensschild:**

Das Namensschild ist abnehmbar/austauschbar.

## **Technische Daten:**

- funktioniert im Haus, im Garten, in der Werkstatt usw.
- 16 verschiedene Melodien
- Reichweite: bis zu 30 m
- benötigte Batterien: 3x AA (nicht im Lieferumfang enthalten) und 1x A23 12V (im Lieferumfang enthalten)
- Maße Klingel: 150 x 100 x 30 mm
- Maße Klingelknopf: 80 x 45 x 20 mm

## **Entsorgungshinweise**

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese ordnungsgemäß an Sammelstellen für Altbatterien abzugeben. Ebenso müssen Altgeräte entsprechend entsorgt werden! Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorger. Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Diedrich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass diese drahtlose Funk-Türklingel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien RTTE Richtlinie 1999/5 und 2011/65/EU übereinstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität.

Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch der drahtlosen Funk-Türklingel auftreten, wenden Sie sich ausschließlich an:

Diedrich Filmer GmbH

Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany)

Telefon: +49 (0) 4451 1209-0

E-Mail: zentrale@filmer.de

Diese Bedienungsanleitung im PDF-Format sowie die vollständige Konformitätserklärung, können von unserer Homepage [www.filmer.de](http://www.filmer.de) heruntergeladen werden.

Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.

