

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de



LED-Schuhclips

Art.-Nr. 22.029

Batteriewechsel

Die Abdeckung des Ein-/Ausschalters mit Hilfe eines Feinmechanik-Kreuzschlitz-Schraubendrehers öffnen und die 2x CR2032 3V Knopfzellen austauschen.

Beim Austausch auf die korrekte Polarität achten!