



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung **Auto-Staubsauger** *Nass & Trocken Art.-Nr. 36.190*



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme gründlich durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise für eine evtl. spätere Verwendung auf. Wenn das Produkt an Dritte überlassen wird, denken Sie bitte auch an die Aushändigung der Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise, damit das Produkt ordnungsgemäß verwendet werden kann. Der Hersteller kann nicht für evtl. Schäden infolge fehlerhafter Bedienung oder missbräuchlicher Verwendung des Produktes haftbar gemacht werden.

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Um die Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder Personenschadens zu verringern, sind folgende Sicherheitsvorschriften zu befolgen:

- Der Staubsauger darf nur an eine 12 V-Stromversorgung (Zigarettenanzünder) angeschlossen werden.
- Wenn der Staubsauger nicht benutzt wird, muss er von der Stromversorgung getrennt werden – nicht am Kabel ziehen!
- Ein Staubsauger ist KEIN Spielzeug und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden!
- Stellen Sie den Staubsauger nicht auf einem nassen Untergrund oder in eine Wasserlache (Pfütze).
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Gerät, der Stecker oder das Kabel beschädigt oder defekt sind. Wurde der Staubsauger an einem feuchten Ort aufbewahrt, ist dafür zu sorgen, dass alle Teile vor der Benutzung gründlich entfeuchtet/getrocknet werden.
- Stecken Sie keinerlei Gegenstände in die Öffnungen. Sorgen Sie stets für die Freihaltung der Öffnungen des Staubsaugers von Staub, Haaren oder sonstigen Gegenständen, die die Saugleistung beeinträchtigen könnten.
- Ziehen Sie niemals am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht zum Tragen des Staubsaugers. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen Gegenständen, Metallgegenständen oder Steinen.
- Der Staubsauger darf nicht zum Aufsaugen von Giftstoffen, brennbaren Materialien oder leichtentzündlichen Stoffen, wie zum Beispiel Benzin, verwendet werden. Daher sollten Sie den Staubsauger auch nicht in Bereichen benutzen, in denen solche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände auf – wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Wenn ein Teppich kurz zuvor gereinigt wurde, warten Sie bitte mit dem Einsatz des Staubsaugers für ein Trockensaugen, bis der Teppich vollständig getrocknet ist.
- Evtl. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wichtig: Reparaturen können für den Benutzer gefährlich sein.
- Versuchen Sie den Staubsauger nicht unbefugt auseinanderzubauen. Benutzen Sie den Staubsauger für dafür vorgesehenen Zwecke.

Sicherheitsvorschriften

Plastiktüten können gefährlich sein. Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, sind Verpackungsmaterialien von Säuglingen und Kindern fernzuhalten!

WICHTIG:

Sorgen Sie dafür, dass die Saugdüsen sicher und fest an dem Schlauch angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät einschalten. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Zubehör entfernen oder austauschen. Richten Sie die Düsen niemals gegen Ihr Gesicht, während der Staubsauger eingeschaltet ist. Reinigen Sie den Staubfänger immer sorgfältig, bevor Sie das Zubehör zum Aufpumpen benutzen. Vor dem Einschalten und während des Aufpumpens halten Sie das Ende des Schlauchs mit der Aufpumpdüse gut fest.

Wichtige Anmerkungen zum Nasssaugen

Dieses Produkt ist dafür geeignet, kleinere Mengen von Flüssigkeiten aufzusaugen (z. B. verschüttete Getränke oder Ähnliches). Bevor Sie den Staubsauger zum Nasssaugen benutzen, müssen Sie folgendermaßen verfahren:

- Öffnen Sie die Befestigungsclips, indem Sie diese nach unten schieben; danach ist zunächst der obere Abschnitt zu entfernen und dann der Filter von der Öffnung.

- Sorgen Sie dafür, dass der Staubfilter leer ist, bevor Sie Flüssigkeit aufsaugen. Reinigen Sie nach der Benutzung den Staubfänger, den Schlauch und die Düsen. Sorgen Sie dafür, dass der Staubsauger gründlich getrocknet wurde, bevor Sie ihn wieder zum Trockensaugen benutzen.

WICHTIG: Denken Sie daran, den Filter nach der Benutzung wieder in die Öffnung zurückzusetzen.

Aufbewahrung

Warnung: Bevor Sie das Kabel um den Staubsauger herumwickeln, sorgen Sie bitte dafür, dass der Stecker von der 12V-Stromversorgung getrennt wurde. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung um den Staubsauger herum. Stellen Sie den Staubsauger an einen trockenen Ort, fern von Öfen und Heizkörpern.

Verwendung

Der Auto-Staubsauger ist zum Nass- und Trockensaugen vorgesehen. Jede sonstige Benutzung sowie Änderungen an dem Produkt werden als nicht ordnungsgemäße Benutzung betrachtet und können Personenschäden und/oder Produktschäden verursachen. Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden infolge fehlerhafter Bedienung oder missbräuchlicher Verwendung des Produktes haftbar gemacht werden. Das Produkt darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Zusammenbau

Bringen Sie den Schlauch an der gewünschten Öffnung an:

- Untere Öffnung (1) zum Aufblasen
- Obere Öffnung (2) zum Saugen
- Bitte beachten: Zum Aufblasen ist die richtige Saugdüse an den flexiblen Schlauch zu montieren.



Betrieb mit 12V-Stromversorgung

Die meisten Fahrzeuge müssen erst gestartet werden, ehe der Staubsauger eingesetzt werden kann.

- 1) Stecken Sie den Stecker in die 12V-Stromversorgung (Zigarettenanzünder). Sorgen Sie dafür, dass der ON/OFF-Knopf auf „OFF“ steht, wenn Sie den Staubsauger an die Stromversorgung anschließen.
- 2) Schalten Sie den Staubsauger am ON/OFF-Knopf ein. **Bitte beachten:** Bevor Sie den Staubsauger einschalten, müssen Sie dafür sorgen, dass der obere Teil und der Staubfilter sicher montiert sind. Halten Sie den Staubsauger fest, wenn er eingeschaltet und/oder benutzt wird.
- 3) Bedienen Sie den ON/OFF-Knopf, um den Staubsauger einzuschalten.

Reinigung

Wenn der Staubfänger voll ist, ist der Staubsauger wie beschrieben zu öffnen und der Staubfänger ist im Hausmüll zu entsorgen.

Entleeren des Staubfilters:

- 1) Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Staubsauger.
- 2) Stellen Sie den Staubsauger auf den Boden.
- 3) Die Befestigungsclips am Staubsauger werden gelöst, indem sie nach unten geschoben werden. Danach wird der obere Teil entfernt.
- 4) Entleeren Sie den Filter im Mülleimer. Sofern erforderlich, ist der Filter unter sauberem, fließendem Wasser zu reinigen und gründlich abzutrocknen.
- 5) Nachdem der Filter entleert und gereinigt wurde, ist er im Staubsauger wieder an der dafür vorgesehenen Stelle zu befestigen. Der obere Teil wird wieder auf den Staubfänger gesetzt, und die 3 Befestigungsclips werden geschlossen, indem sie über dem Rand eingehakt und nach oben geschoben werden.
- 6) Überprüfen, leeren und reinigen Sie den Staubfänger regelmäßig.
- 7) Staubfänger und Filter sollten entweder mindestens einmal im Monat -oder wenn der Staubfänger voll ist- gereinigt werden.

Bitte beachten Sie: Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter, und sorgen Sie stets dafür, dass der Staubfänger ordnungsgemäß an den oberen Teil angeschlossen ist. Sorgen Sie dafür, dass der Staubsauger weder bei der Reinigung noch bei der Instandhaltung auf irgendeine Weise an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Lieferumfang:

- Staubfilter
- Schlauch
- Filter
- 3 Saugdüsen
- Bodendüse mit Bürsten
(ideal für die tägliche Reinigung von Teppichen und Polstern)
- Fugendüse
(zum Reinigen von Ecken und schwer zugänglichen Stellen)
- Aufblasdüse
(beispielsweise zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug, Luftmatratzen und vielen anderen Dingen)

Technische Daten:

Stromversorgung: 12V DC, max. 75W

Staubfänger: Fassungsvermögen: ca. 2 Liter

