



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

LED-Nabenlicht

Art.-Nr. 70.120

- Öffnen Sie das LED-Nabenlicht durch Runterdrücken des Klips auf der rechten Seite und gleichzeitiges Auseinanderziehen und klappen es auf.
- Kleben Sie die mitgelieferten selbstklebenden Abstandspads auf die Innenseiten des LED-Nabenlichts. Die Anzahl und Dicke ist abhängig vom Radnabendurchmesser, drücken Sie beide Seiten des Nabenlichts wieder gegeneinander und lassen es mit einem hörbarem Klick einrasten. Achten Sie auf einen strammen Sitz bei geschlossenen Nabenlicht.
- Durch den seitlich angebrachten Drucktaster kann das LED-Nabenlicht sowie die verschiedenen Modi eingeschaltet werden (flash – blinkend – dauer). Drücken Sie den Taster so oft bis Sie Ihren gewünschten Leuchtmodus eingestellt haben. Nach nochmaligen Drücken des Tasters nach der Modus-Einstellung „dauer“ wird das LED-Nabenlicht ausgeschaltet.
- **Achtung!** LED-Nabenlicht bei stehendem Fahrrad einschalten! Nicht während der Fahrt versuchen den Modus zu ändern oder das Licht auszuschalten!
- Das LED-Nabenlicht ist für Radnaben bis 35 mm geeignet und nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!