



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
infos@filmer.de
www. filmer.de

Funksteckdosen-Set

Art.-Nr. 77.109



***Lieber Kunde,
Sie haben die richtige Wahl getroffen!
Mit diesem Filmer-Artikel haben Sie ein Qualitätsprodukt
erworben.***

Allgemeine Informationen

- Nur in Wandsteckdosen benutzen, nicht an ein Verlängerungskabel anschließen.
- Auf keinen Fall mehrere Funksteckdosenadapter hintereinander stecken.
- Keine Geräte anschließen, die ständig unter Aufsicht sein müssen, wie beispielsweise ein Bügeleisen oder eine elektrische Fritteuse, da diese möglicherweise einen Brand oder andere Schäden verursachen können.
- Das Gerät nicht öffnen! Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Gerät falsch behandelt oder unfachmännisch repariert wird, kann die Gefahr eines Stromschlages und/oder eines Kurzschlusses nicht ausgeschlossen werden.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 25m. Diese Entfernung ist stark von den Umgebungsfaktoren wie Betonwände, Elektrische oder elektromagnetische Störquellen wie Leuchtstoffröhren, drahtlose Telefone, Fernseher und elektrische Leitungen usw. abhängig. Falls erforderlich, störende Geräte entfernen.
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte. Die Fernsteuerung darf nicht verwendet werden, um Produkte von denen eine Gefahr ausgehen kann, anzusteuern, wie zum Beispiel Lockenstab, Fritteuse, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner.
- Nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Spritzwassergeschützt.
- Nachdem der Funksteckdosenadapter in der Befestigungssteckdose eingesteckt ist, soll der Richtungspfeil nach oben zeigen.



Batterie:

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produktes ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Gebrauch

Benutzung vorbereiten

- Stecken Sie den Empfänger in die Steckdose.

Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter

1. Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder los. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.
2. Drücken Sie die ON-Taste am Transmitter, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden. Während dieses Vorgangs leuchtet die LED am Empfänger auf. Drücken Sie am Transmitter die OFF-Taste, um ihn vom Empfänger zu trennen. Bei diesem Vorgang erlischt die LED am Empfänger.

Achtung: Es ist möglich, einen Empfänger mit mehreren Transmittern zu verbinden, es sind vier Speicherstellen verfügbar.

Achtung: Wenn die LED am Empfänger weiterhin schnell blinkt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Transmitter oder trennen Sie alle Verbindungen.

Empfänger vorbereiten

- Schließen Sie das gewünschte Gerät am Empfänger an und schalten Sie es ein. jetzt, ist der Empfänger betriebsbereit.

Bedienung der Empfänger

1. Drücken Sie die ON-Taste am Transmitter, um den Empfänger einzuschalten.
2. Drücken Sie die OFF-Taste am Transmitter, um den Empfänger auszuschalten.

Pairing löschen (alle)

1. Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 6 Sekunden lang
2. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.
3. Wenn die LED am Empfänger erlischt, werden alle Verbindungen getrennt.

Technische Daten

Stromversorgung

Sender: CR2032 Batterie 3V

Schaltempfänger: 230V~,50Hz

Frequenz: 433,92MHz

Max. ohmsche Belastung:

Schaltempfänger ON/OFF: 1000 Watt, 4,35A, IP44 Spritzwassergeschützt

IP44, für Schutzklasse I Gerät

Verschmutzung: 2

Nennimpulsspannung: 2500V

Betriebsart: S1, 1E4, PTI175

Ebene: 3, einpoligen Einzellast

Konformitätserklärung

Die Diederich Filmer GmbH bestätigt hiermit, dass diese Funksteckdosen mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU übereinstimmt. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität. Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen Störungen beim Gebrauch der Funksteckdosen auftreten, wenden Sie sich ausschließlich an:

Vertrieben durch:

Diederich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5, D-26316 Varel (Germany)
Telefon: +49 (0) 4451 1209-0
E-Mail: zentrale@filmer.de

Diese Bedienungsanleitung im PDF-Format sowie die vollständige Konformitätserklärung, können von unserer Homepage www.filmer.de heruntergeladen werden. Wir behalten uns vor, im Zuge von Produktverbesserungen, optische und technische Verbesserungen am Gerät vorzunehmen.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.