



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

Fußball Schusstrainer Art.-Nr. 77.250

Lieferumfang:

- Sockel mit Halteband, flexibles Band und Einstellrad
- aufblasbarer Gummiball
- Handpumpe inkl. Ballventil

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf ausreichend Platz in alle Richtungen, beachten Sie, dass der Ball weiter fliegt als das Gummiseil im Ruhezustand lang ist.
- **Nicht in der Nähe von Strommasten / Stromleitungen verwenden! Gefahr eines Stromschlages! Lebensgefahr!**
- Schießen Sie den Ball niemals in Richtung anderer Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verknotungen an Ball und Sockel.

Aufbauanleitung

- Vor Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen!
- Entfernen Sie den schwarzen Gummidichtring von der Oberseite des Kunststoffsockels. Befüllen Sie den Sockel vollständig mit Leitungswasser und setzen Sie den Gummidichtring wieder ein.
- Entfernen Sie den Aufkleber auf der Kopfseite des Handpumpenrohrs. Öffnen Sie die darunter befindliche Kunststoffkappe und entnehmen Sie das Nadelventil.
- Schrauben Sie das Nadelventil in die Handpumpe und stecken Sie es anschließend vollständig in das Ventil des Gummiballs.
- Nun können Sie den Ball aufpumpen. Ziehen Sie anschließend das Nadelventil einfach aus dem Ball heraus. Das Gummiventil verschließt sich selbsttätig.
- Stellen Sie den wassergefüllten Sockel auf einen ebenen, festen Untergrund und achten Sie auf genügend Platz in alle Richtungen. Sie können nun mit Ihrem Schusstraining beginnen.
- Sollte Ihnen der Ball nicht weit genug fliegen, kann die Flugbahn verlängert werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Drehen Sie das gelbe Handrad auf der Unterseite des Sockels gegen den Uhrzeigersinn, ziehen Sie gleichzeitig das Seil/Gummiseil bis zur gewünschten Länge heraus. Um das Seil wieder einzudrehen betätigen sie das Handrad im Uhrzeigersinn.

Pflegehinweise:

- Den Sockel nach Gebrauch und längerer Nichtnutzung vollständig entleeren.
- Lagern Sie das Produkt warm und trocken.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit klarem Wasser und einem Schwamm.

