















































Anleitung zur Adapter-Verwendung

Flachbalken-Wischer

Art.-Nr. 71.274 · 71.275 · 71.276 · 71.277 · 71.278 · 71.279

1. Wählen Sie den richtigen Adapter für Ihren Wischerarm aus.
2. Beseitigen Sie Staub und Schmutz von der Windschutzscheibe, um eine Beschädigung des neuen Produktes zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Federdruck für das neue Produkt ausgelegt ist.
4. Entfernen Sie regelmäßige Staub und Schmutz von den Wischerblättern.

8,7x7mm 7,8x7mm 	 A01		
9x11mm 	 A01		
15mm 	 A05		
15mm 	 A05		
16mm 	 A03		
19mm 	 A04		
6mm 	 A07		
Ø 5x22mm 	 A06		
Ø 5x17mm 	 A10		
5mm 	 A09		
9x4mm 	 A08		
7,2x3mm 8x3mm 	 A02	