

Anleitung zur Adapter-Verwendung

Flachbalken-Wischer Art.-Nr. 16.271 - 16.279 & 16.283

1. Wählen Sie den richtigen Adapter für Ihren Wischerarm aus.
2. Beseitigen Sie Staub und Schmutz von der Windschutzscheibe, um eine Beschädigung des neuen Produktes zu vermeiden.
3. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von den Wischerblättern.

8,7x7mm 7,8x7mm 	A01 		
9x11mm 	A01 		
15mm 	A05 		
15mm 	A05 		
16mm 	A03 		
19mm 	A04 		
6mm 	A07 		
Ø 5x22mm 	A06 		
Ø 5x17mm 	A10 		
5mm 	A09 		
9x4mm 	A08 		
7,2x3mm 8x3mm 	A02 		