UNIVERSAL-LICHT
SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN:

1. **Nur Batterien desselben Typs verwenden:**
   Setzen Sie beim Batteriewechsel ausschließlich neue Batterien desselben Typs ein.
2. **Batterien bei Nichtbenutzung entfernen:**
   Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
3. **Leere Batterien entnehmen:**
   Entfernen Sie leere Batterien unverzüglich, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. **Ausgelaufene Batterien entfernen:**
   Entfernen Sie ausgelaufene Batterien umgehend und reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
5. **Richtige Polung beachten:**
   Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
6. **Von Kindern fernhalten:**
   Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. **Nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen:**
   Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, zerlegt oder kurzgeschlossen werden.
8. **Kontakt mit Batterieflüssigkeit vermeiden:**
   Spülen Sie betroffene Stellen bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser ab.
9. **Gerät vor dem Batteriewechsel ausschalten:**
   Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Batterien wechseln.
10. **Umweltgerecht entsorgen:**
    Entsorgen oder recyceln Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Diese Hinweise helfen Ihnen, die Sicherheit und Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten.

CE

Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien/Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Li

Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Diedrich Filmer GmbH · Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel · Telefon +49 (0) 4451 1209-0 · www.filmer.de · info@filmer.de
© Diedrich Filmer GmbH / Art.-Nr.: 40.203