



MONTAGE KOFFERRAUM- SCHUTZDECKE

Breiten Sie die Matte vollständig aus. Stellen Sie den Rand auf und fixieren Sie diesen an allen 4 Ecken mit den angebrachten Klettstreifen. Legen Sie die Matte in der gewünschten Position in den Kofferraum und drücken Sie die Klettverbinder an der Unterseite an.

Reinigen Sie die Matte mit einem feuchten Tuch und wischen Sie trocken nach.