



MONTAGE SMARTPHONETASCHE

Drehen Sie die Flügelschraube vollständig aus dem Klemmhalter heraus und öffnen Sie diesen. Legen Sie die benötigte Anzahl an Gummiunterlagen um die Lenkerstange und den Klemmhalter darüber. Drehen Sie anschließend die Flügelschraube wieder an und ziehen Sie diese in der gewünschten Position fest. Stecken Sie die Handyhalterung auf die Halteplatte und verriegeln Sie diese durch seitliches verschieben bis sie hörbar einrastet. Öffnen Sie durch drehen die Klemmscheibe hinter der Halteplatte und drehen Sie die Handyhalterung in die gewünschte Position. Drehen Sie die Klemmscheibe anschließend fest.

Art.-Nr. 40.099

© Diedrich Filmer GmbH