

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG SMARTPHONEHALTER

Lieferumfang

- 1x Haupthalterung
- 1x Klammer inkl. 3 Sechskantschrauben
- 1x Sechskantschlüssel
- 2x Sechskantschrauben
- 1x Reduzierstreifen

Eigenschaften

1. Die Halterung verfügt über eine Einstellungsbreite von 55-95 mm und ist für einfache Mobiltelefone geeignet.
2. Durch die Anti-Absturzvorrichtung (Ziffer 6) kann das Mobiltelefon nicht abrutschen, auch wenn sich die Feststellschraube gelöst hat.
3. Integrierte Anti-Rutsch-Silikonkonstruktion mit guter Rutschfestigkeit, Stoßfestigkeit, abnutzungssicher, Antiabsturz-Eigenschaften, bleibt stabil, auch bei langfristiger Verwendung! Schützt Ihr Telefon vor Beschädigung!
4. Normal großer Unterbau (22.2-31.8 universell)

Installationsanweisungen

1. Verbinden Sie die Haupthalterung (Ziffer 4) mit der Klammer (Ziffer 5) durch Befestigen der Schrauben an der mit Ziffer 1 gekennzeichneten Position.
2. Lösen Sie die Schrauben (Ziffer 3) und befestigen Sie die Handyhalterung am Lenker Ihres Fahrrades. Passen Sie die Klemme, evtl. mit Hilfe des Reduzierstreifens, an den Durchmesser Ihres Lenkers entsprechend an.
3. Lösen Sie die Schraube (Ziffer 2) und passen Sie die Halterung an die Größe Ihres Handys entsprechend an. Setzen Sie das Handy ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Die beiden zusätzlichen Sechskantschrauben können für die Klammer verwendet werden, sollte der Durchmesser des Lenkers schmaler sein.

