

Montageanleitung:

Entfernen Sie die aufgedrehten Muttern sowie Abstandsstück und Gegenplatte von den Montageschrauben. Stecken Sie die Schrauben durch die Bohrungen der Pletscherplatte und verwenden Sie falls benötigt das Abstandsstück/die Gegenplatte und ziehen Sie die Muttern fest. Zur Rahmenmontage an den Hinterbaustreben entfernen Sie Montageschrauben für die Pletscherplatte. Lösen Sie hierfür alle drei Kreuz-Schlitz-Schrauben auf der Rückseite des Schlosses und entnehmen Sie die komplette Pletscherplattenmontageeinheit. Montieren Sie das Rahmenschloss mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den vorhandenen Gewinden der Hinterbaustreben. Wählen Sie ein in der Höhe passendes Längsloch und mitteln Sie das Schloss vor dem Festziehen aus.

Art.-Nr. 43.134

© Diedrich Filmer GmbH