

BEDIENUNGSANLEITUNG REIFEN-WASCHBÜRSTENSET 3 IN 1

Schieben Sie den Handgriff (Abb. Mitte) 45° nach links verdreht vollständig in den gewünschten Bürstenkopf (Abb. Links: schwarze Bürste > harte Borsten) (Abb. Rechts: graue Bürste > weiche Borsten).

Anschließend verriegeln Sie den Handgriff im Bürstenkopf durch Verdrehung des Handgriffs um 45° nach rechts. Achten Sie auf festen Sitz und einheitliche Flucht.

Verbinden Sie anschließend den Handgriff mit Ihrem Wasserschlauch und öffnen Sie den, auf der Oberseite des Handgriffs angebrachten, Absperrhahn soweit bis die gewünschte Durchflussmenge erreicht ist.

Benutzen Sie die Bürsten nicht auf lackierten Oberflächen.

