



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Montageanleitung Fahrradwandhalter

Art.-Nr. 46.871

Montageanleitung:

- a) Wählen Sie den gewünschten Befestigungsplatz für die Installation. Bitte beachten Sie: Montieren Sie nichts auf nichttragende Wände, Trockenbau und Verkleidungen. Für die Montage ist eine stabile Wand oder ein Stützbalken erforderlich. Achten Sie vor Montage auf Gas- und elektrische Leitungen.
- b) Halten Sie Ihr Fahrrad senkrecht gegen die Wand (Vorder- und Hinterrad müssen die Wand berühren)
- c) Markieren Sie die Stelle, an dem das Vorderrad die Wand berührt. Dies markiert den unteren Teil der Halterung. Stellen Sie sicher, dass genug Platz zwischen Rad und Boden vorhanden ist. Hinweis: Montieren Sie die Aufhängung nicht zu hoch!
- d) Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Hierzu die Halterung an die Markierung halten.
- e) Bohren Sie 4 Löcher (\varnothing 8 mm) in die Wand und führen Sie die Dübel in die Löcher ein.
- f) Setzen Sie die Halterung an die Position und schrauben Sie sie fest.
- g) Stellen Sie sicher, dass die Aufhängung sicher befestigt ist, bevor Sie das Fahrrad einhängen.