



Montageanleitung Top Case 80.900/80.901

Um die Box an Ihrem Fahrzeug zu befestigen, ist es notwendig, dass Ihr Fahrzeug mit einer ausreichenden, haltbaren Befestigungsmöglichkeit ausgerüstet ist. Die Box darf nur an einer tragfähigen Halterung befestigt werden! Beachten Sie hierbei auch die eventuell vom Fahrzeughersteller vorgegebene maximale Belastungsangabe! Im Zweifel ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen. Bei diesem erhalten Sie kompetente Auskünfte wie auch bei Ihrem Fahrzeuglieferanten und allen KFZ-Prüfstellen. Eine nicht fachgerecht montierte Box stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar!

Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge:

Kreuzschraubendreher, Schraubenschlüssel (Schlüsselweite 10mm)

Montage:

1. Stecken Sie die Montageplatte mit der Einsteckhalterung in die dafür vorgesehene Aufnahme an der Unterseite der Box.
2. Führen Sie die im Montagesatz befindliche Bügel-Schraube von innen durch die im Boden der Box befindliche Bohrung. Nun ist es möglich die Box auf der Halteplatte zu verschrauben.
3. Schrauben Sie die Schraube mit einigen Gewindegängen in das in der Halteplatte befindliche Gewindestück ein.
4. Jetzt kann die Box mit der Halteplatte auf den am Fahrzeug befindlichen Halter, z.B. Gepäckträger, aufgesetzt werden.
5. Kontrollieren Sie von der Unterseite der Box, welche Befestigungsschlitze in der Halteplatte für eine Befestigung in Betracht kommen.
6. Nehmen Sie die Box von der Halteplatte ab und führen von oben mit Unterlegscheiben bestückte Schrauben, aus dem Montagesatz, durch die Befestigungsschlitze.
7. Stecken Sie von unten je Schraube ein Montageblech auf die Schraube und schrauben von unten eine Mutter auf die Schraube auf.
8. Für einen sicheren Halt ist es notwendig mindestens drei Verbindungspunkte, welche möglichst weit voneinander entfernt sein sollten, zu verschrauben.
9. Die Montagebleche müssen mit der am Fahrzeug befindliche Halterung eine kraftschlüssige Verbindung darstellen.
10. Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest an und halten die oberen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, dies ist notwendig um ein Mitdrehen der oberen Schraube zu verhindern.
11. Setzen Sie jetzt die Box erneut auf die Halterung auf und verschrauben diese mit der Halteplatte.

Kontrollieren Sie den festen Sitz der Box am Fahrzeug!!!