

BETRIEBSANLEITUNG SATTELAUFLAGE BEHEIZBAR

Bedienungshinweis:

- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Powerbank geladen ist.
- Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Kabel der Sattelaufgabe.
- Es leuchtet die Batterieanzeige der Powerbank.
- Die Batterieanzeige hat 4 Leuchten, an der Anzahl der leuchtenden Lichter können Sie den Batteriestatus ablesen.
- Zur Prüfung des Batteriestatus drücken Sie den Knopf an der Seite der Powerbank.
- Verstauen Sie die Powerbank sorgfältig in der vorgesehenen Tasche.
- Achten Sie bitte sorgfältig darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird und keine scharfen Knickfalten entstehen.
- Ist das Kabel beschädigt, sollte der Artikel nicht mehr benutzt werden.

Montage:



- Ziehen Sie die Sattelaufgabe von vorne über den Sattel, die Sattelspitze findet in der Tasche an der Unterseite der Auflage ihren Platz.
- Der Artikel ist jetzt einsatzbereit.
- Der Artikel kann über den Powerknopf an der Tasche der Powerbank angeschaltet werden, hierzu solange drücken bis das Licht angeht.
- Im Anschluss können Sie über kurzes Drücken eine der 3 Temperaturstufen auswählen.
- Zum Ausschalten den Powerknopf solange gedrückt halten bis das Licht erlischt.
- Der Klettverschluss befindet sich jetzt vorne und die Tasche mit der Powerbank hinten.
- Die Klettstreifen werden unterhalb des Sattels verbunden.

Entsorgung:

Der Artikel darf nicht über den Restmüll entsorgt werden, er muss als chemischer Abfall entsorgt werden.