

Reifendruckprüfer Digital 4 in 1

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das digitale Reifendruckmessgerät Typ 18.038 entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Information, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in gefährlichen Umgebungen, z.B. bei Vorhandensein von brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten oder Gasen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur auf über 50 °C steigen oder unter -18 °C fallen kann und an denen die relative Luftfeuchtigkeit über 50% liegt.
- Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Ihr Gerät oder die Batterie beschädigt ist, nehmen Sie die Batterie sofort heraus und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Batterieentsorgung.

3. Technische Daten:

- Reifendruckprüfer Digital 4 in 1
- Reifenprofiliefenmesser 0-20 mm
- Luftablassfunktion
- Taschenlampe
- Druckbereich: 0 - 10 bar / 3 - 150 PSI
- Genauigkeit: +/- 0,07 bar / +/- 1 PSI
- einschließlich 2 Batterien CR2032
- Material: ABS
- Maße: 147 x 33 x 40 mm
- 2x CR2032-Knopfzelle (enthalten)

4. Gebrauchsanweisung

4.1 Reifendruckmessgerät

- Drücken Sie die Taste EIN/EINHEIT/AUS (4) und warten Sie, bis 0 im Display (2) angezeigt wird.
- Schieben Sie die Muffe (1) auf das Reifenventil und stellen Sie sicher, dass eine gute Abdichtung erfolgt und kein zischendes Geräusch zu hören ist.
- Halten Sie das Manometer auf dem Ventil, bis der Messwert auf dem Display (2) erscheint.
- Ziehen Sie das Manometer vom Ventil ab und lesen Sie den Druckwert ab. Drücken Sie mehrfach die Taste EIN/EINHEIT/AUS (4), um zwischen PSI-BAR-KPA-KG/CM² umzuschalten.
- Das Messgerät schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab.
Zum manuellen Ausschalten halten Sie die Taste EIN/EINHEIT/AUS (4) 3 Sekunden lang gedrückt.



4.2 Messgerät für Reifenprofiltiefe

- Das Messgerät für die Reifenprofiltiefe (6) ist von 0-20 mm abgestuft. Wir empfehlen den Reifen zu wechseln, wenn das Reifenprofil 2,2 mm erreicht hat. Ein Reifen gilt als nicht mehr verkehrssicher, wenn er weniger als die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm aufweist.
- Um die Profiltiefe Ihrer Reifen zu messen, legen Sie das Messgerät einfach auf den Reifen und halten die flache Basis gegen die Lauffläche. Schieben Sie die Anzeige, bis der Stift den Boden der Lauffläche berührt.
- Bitte nicht zu fest drücken, da dies zu falschen Messwerten führen kann. Die Profiltiefe kann an der Anzeige abgelesen werden.
- Dieser Vorgang sollte um den ganzen Reifen herum und über die gesamte Lauffläche wiederholt werden, um den Zustand des Reifens beurteilen zu können.



Hinweis:

Bitte überprüfen Sie die Profiltiefe Ihrer Reifen regelmäßig.

4.3 LED-Leuchte

- Mit der Ein-/Aus-Taste (5) können Sie die LED-Leuchte ein- und ausschalten. Nach 2 Minuten schaltet sich die Leuchte automatisch aus.



4.4 Ablassventil

- Schieben Sie die Muffe (1) auf das Reifenventil und stellen Sie sicher, dass eine gute Abdichtung erfolgt und kein zischendes Geräusch zu hören ist.
- Wenn Sie die Druckablass-Taste (3) betätigen, sehen Sie, wie der auf der LCD-Anzeige angezeigte Wert allmählich geringer wird. Wenn der richtige Luftdruck angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und ziehen Sie das Manometer vom Reifenventil ab.



5. Lieferumfang

- 1 x Digitales Reifendruckmessgerät
- 1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise für Batterien

Beim Batteriewechsel stets neue Batterien des gleichen Typs verwenden.

Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sind die Batterien zu entfernen.

Ist die Batterie leer, ist sie umgehend aus dem Gerät zu entnehmen. Ansonsten besteht die Gefahr des Auslaufens der Batterie.

Läuft die Batterie aus, ist sie umgehend zu entfernen, um das Gerät vor Schäden zu bewahren.

Beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung achten.

Batterien von Kindern fernhalten! Batterien nichts ins Feuer werfen. Batterien nicht kurzschließen oder zerlegen.

Kontakt zwischen auslaufender Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser reinigen und/ oder einen Arzt aufsuchen.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.



Batterien/Akkus getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoffsammelstelle entsorgen.

