



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

Bügelzahlschloss 43.114

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist 0000.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss, indem Sie den Knopf „PUSH“ (siehe Abbildung) drücken.
3. Drehen Sie den Rotationsring in Pfeilrichtung von Ihnen weg bis er einrastet (siehe Abbildung)
4. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese.
5. Drehen Sie nun den Rotationsring in entgegengesetzter Pfeilrichtung zu Ihnen hin bis dieser einrastet
6. Nun können Sie das Schloss wieder schließen und die Nummernverdrehen. Ihr Code ist eingestellt.

