

Reflektorweste mit LED

Bedienung/Funktion:

3 Leuchtmodi

1x drücken des Startzeichens : kurzes schnelles blinken der LED's

2x drücken: langes blinken der LED's

3x drücken: Dauerlicht der LED's

4x drücken: Erlöschen der LED's

Aufbewahrung:

Stets in sauberer, trockener Umgebung aufbewahren.

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Nutzungshinweise und Nutzungseinschränkung:

Die Reflektorweste muss sauber sein und darf nicht durch andere Gegenstände verdeckt werden.

Nutzungsdauer:

Hängt von der Aufbewahrung, der Nutzungsintensität und -häufigkeit, als auch von der Umgebung, in der das Produkt benutzt wird, ab. Daher kann keine genaue Nutzungsdauer festgelegt werden.

Entsorgung:

Kann im normalen Hausmüll entsorgt werden, prüfen Sie Ihre örtlichen Bestimmungen.