



BEDIENUNGSANLEITUNG

DATEN- UND LADEKABEL

© Diedrich Filmer GmbH / Art.-Nr.: 37.424

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie das Kabel nur in einwandfreiem Zustand. Bei sichtbaren Beschädigungen, Überhitzung oder ungewöhnlichem Verhalten darf es nicht weiter benutzt werden.
2. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker aus der Buchse – niemals am Kabel selbst.
3. Vermeiden Sie Knicken, Quetschen oder Verdrehen.
4. Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen vor.
5. Schützen Sie das Kabel vor Feuchtigkeit, Feuer und extremen Temperaturen.
6. Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
7. Kein Spielzeug.

Kompatibilität

Nur mit Geräten verwenden, die über kompatible USB-Anschlüsse verfügen.

Technische Daten:

- Ausgang: 5 V – 2 A
- Kabellänge: 1,20 cm
- USB-A auf USB-C: 60 W
- USB-C auf USB-C: 60 W
- USB-A auf Lightning: 12 W
- USB-C auf Lightning: 12 W



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel
Tel. +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de · info@filmer.de