

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bei diesem Schloss können Sie Ihren persönlichen Code einstellen, den Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist 0000.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss.
3. An der Innenseite des Zylinders sehen Sie einen Ring (Abb. 1).
4. Drehen Sie diesen Ring in Pfeilrichtung nach rechts bis er einrastet (Abb. 2).
5. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese (Abb. 3).
6. Drehen Sie nun den Ring entgegengesetzt der Pfeilrichtung nach links in die Ursprungseinstellung zurück (Abb. 4).
7. Nun können Sie das Schloss wieder schließen und die Zahlen verdrehen. Ihr Code ist eingestellt.

Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4

