



## Bedienungsanleitung LED-Vorderlicht




USB-C  
Lade-  
buchse



Bezugsachse  
Ausrichtung  
Parallel zur  
Fahrzeuglängs-  
mittelebene

### Montage am Lenker

EIN / AUS Schalter  
und Ladeindikator



### Beschreibung:

1 weiße LED „Superbright“, Aufladbarer Frontscheinwerfer

### Funktion:

AN – Umschaltung Helligkeit – AUS = kurz drücken (AN – 100% –50% Helligkeit – AUS durch jeweils kurzes drücken)

Akku: 3,7V 550mAh, nicht wechselbar

### Batteriekontrollleuchte:


Ladebetrieb – Ladeindikator leuchtet grün  
Laden fertig – Ladeindikator AUS  
Geringer Batteriestand – Ladeindikator leuchtet rot (Akku muss umgehend aufgeladen werden)

Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist

Halterung zur werkzeugfreien Montage passend für Lenkerdurchmesser 22,2-31,8mm

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.



**Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden**

### Sicherheitshinweise für Akkus:

- Akku nicht beschädigen, zerlegen oder durchbohren:** Kurzschluss, Feuer, Explosion möglich
- Vor Hitze schützen:** Keine direkte Sonne, kein Feuer, keine Temperaturen über 60°C – Explosionsgefahr.
- Trocken halten:** Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten vermeiden – Kurzschlüsse möglich.
- Kurzschlüsse vermeiden:** Pole nicht direkt verbinden – Brand- und Explosionsgefahr.
- Geeignetes Ladegerät:** Nur mit vom Hersteller empfohlenen Geräten aufladen – Überhitzungsrisiko.
- Keine Gewalt:** Akku nicht werfen, fallen lassen oder mechanisch belasten – mögliche Schäden.
- Raumtemperatur beachten:** Lagern und laden bei 10–25°C, keine extreme Hitze oder Kälte.
- Von Kindern fernhalten:** Außer Reichweite aufbewahren – Verschluckungs- und Missbrauchsgefahr.
- Nicht beschädigt verwenden:** Defekte Akkus sofort entsorgen, nicht weiter nutzen.
- Recycling beachten:** Akkus nicht in den Hausmüll werfen, fachgerecht entsorgen.

Diese Hinweise helfen Ihnen, die Sicherheit und Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.



Konformitätserklärung:  
<https://www.filmer.de/Downloads/Konformitaetserklarungen>



Elektro- und Elektronikgerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Die Altgerät bitte getrennt von Batterien einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen.