

BEDIENUNGSANLEITUNG KLIMAAANLAGENREINIGER:

1. Beifahrersitz ganz zurück schieben.
2. Klimaanlage auf volle Leistung UND Umluft/Innenfilter stellen.
3. Sprühdose gut schütteln, Kappe von der Dose entfernen und Sprühkopf herunterdrücken bis er einrastet. Dose in den Fussraum stellen, das Fahrzeug verlassen und alle Türen und Fenster schließen.
4. 10 - 15 Minuten warten. Fertig!
Vor der nächsten Fahrt gut durchlüften.