

GEBRAUCHSANLEITUNG WERKSTATT-HANDLAMPE

SICHERHEITS - UND WARNHINWEISE:

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig durch. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen. Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, Stürzen und Beschädigungen. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, da das Produkt nicht wasserdicht ist. Das Gerät nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen betreiben, wenn es Wärme erzeugt, und von brennbaren sowie explosiven Materialien fernhalten.



PACKUNGSGEHALT

- Arbeitslampe inkl. integriertem Akku
- USB-Kabel
- Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE DETAILS

- LED-Quelle: 4,5 W COB LED (Weißlicht)
- Lichtstrom: 150–350 lm, stufenlos einstellbar
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku
- Ladeanschluss: Micro-USB
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Leuchtdauer: bis zu 9 Stunden, bei voller Leistung ca. 2 Stunden
- Schalter: Drehschalter
- Befestigung: magnetischer Boden, Haken
- Material: ABS
- Maße: 37,5 × 4,0 × 3,5 cm
- Gewicht: 190 g

BETRIEBSANWEISUNG:

- Gerät durch Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn einschalten. Die Helligkeit kann durch weiteres Drehen stufenlos im Bereich von 150–350 lm angepasst werden.
- Zum Aufladen die Abdeckung der USB-Buchse öffnen und das USB-Kabel an eine 5 V USB-Stromquelle anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die erste LED auf der Rückseite. Leuchten alle LEDs, ist das Gerät vollständig aufgeladen. Anschließend das USB-Kabel von der Stromquelle und der Leuchte trennen.



SICHERHEITSHINWEIS

Nicht direkt ins Licht schauen, um Augenverletzungen zu vermeiden!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Arbeitsleuchte entspricht den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/30/EU und 2011/65/EU. Das CE-Zeichen bestätigt die EU-Richtlinienkonformität.

Die vollständige Konformitätserklärung können von unserer Homepage www.filmer.de heruntergeladen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUS:

Akku nicht beschädigen, zerlegen oder durchbohren, da Kurzschluss, Feuer oder Explosion möglich sind. Vor Hitze schützen und keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Temperaturen über 60 °C aussetzen – Explosionsgefahr. Trocken halten und Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden, da Kurzschlüsse entstehen können. Kurzschlüsse vermeiden, indem die Pole nicht direkt miteinander verbunden werden – Brand- und Explosionsgefahr. Den Akku nur mit einem geeigneten, vom Hersteller empfohlenen Ladegerät aufladen, um Überhitzung zu vermeiden. Keine Gewalt anwenden und den Akku nicht werfen, fallen lassen oder mechanisch belasten, da dies zu Schäden führen kann. Bei Raumtemperatur zwischen 10–25 °C lagern und laden, extreme Hitze oder Kälte vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Verschluckungs- und Missbrauchsgefahr auszuschließen. Beschädigte Akkus nicht weiter verwenden, sondern umgehend entsorgen. Akkus nicht im Hausmüll entsorgen, sondern fachgerecht recyceln. Diese Hinweise helfen Ihnen, die Sicherheit und Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.



Batterien / Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte diese getrennt vom Altgerät über eine Verkaufs- oder Schadstoff sammelnstelle entsorgen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.



Entsorgung nicht mit dem Hausmüll. Altgerät getrennt von Batterien / Akkus einer zentralen Rücknahmestelle zur Wiederverwertung zuführen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.