



# **Gebrauchsanweisung**

# **Abschleppseil** Art.-Nr. 18.024

**Das vorliegende Abschleppseil ist geeignet für PKW mit serienmäßigen Abschleppeinrichtungen. Die Teile des Fahrzeugs, an denen das Abschleppseil während des Schleppvorgangs befestigt wird, müssen ausreichend stark dimensioniert sein. Informieren Sie sich anhand der Betriebsanleitung Ihres PKW's oder bei Ihrer Fachwerkstatt, ob die Abschleppösen für den Einsatz dieses Abschleppseils geeignet sind.**

**Überprüfen Sie das Seil vor jedem Gebrauch auf mögliche Beschädigungen. Bei Mängeln am Seil oder am Haken ist von einer Benutzung abzusehen. Beim Abschleppen grundsätzlich Lenkradschloss entriegeln und Warnblinklicht an beiden Fahrzeugen einschalten. Schleppen Sie nur bis zur nächsten Tankstelle bzw. Werkstatt. Sollten Sie sich während der Panne auf der Autobahn aufhalten, so ist das Abschleppen nur bis zur nächsten Abfahrt erlaubt.**

**Aus Sicherheitsgründen sollte nicht über 50 km/h gefahren werden. Während des Abschleppvorgangs ist darauf zu achten, dass das Seil immer gespannt ist, um ein Schleifen des Seils auf der Fahrbahn zu vermeiden.**