



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Kinder-Strickleiter, 5 Sprossen Art. 20.280

Hiermit haben Sie einen hochwertigen Artikel erworben. Für die Sicherheit Ihres Kindes und um möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, müssen folgende Punkte beachtet werden:

Platz:

- 1. Den Artikel bitte an einem Ort mit stoßgedämpften Untergrund montieren !**
- 2. Harte, scharfkantige und spitze Gegenstände in der Umgebung entfernen !**

Montage:

Die Schraubhaken (mind. 9mm Stärke und mit 540° Öse) müssen fest in die von Ihnen gewählte Vorrichtung eingedreht werden. Schraubhaken mit Holzgewinde müssen wenigstens 1 cm über das Gewinde hinaus in die Holzbalken eingedreht werden. Betonhaken sollten mindestens 10% über das Gewinde hinaus im Dübel eingeschraubt werden. Um ein unbeabsichtigtes Aushängen oder Herauspringen des Ringes zu verhindern, müssen die Haken nach Einhängen der Ringe mit einer Zange zu gedrückt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die gewählte Vorrichtung einem Gewicht von mindestens 200 kg standhält.

Pflege:

Ringe und Haken regelmäßig überprüfen, ölen/fetten. Die Seile und Ringe müssen ständig auf Verrottung bzw. Verschleiß und auf Reißfestigkeit geprüft werden. Seile soweit aufdrehen, dass das Innere sichtbar wird! Knoten müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden! In der Herbst Winter Saison und langen Regenperioden sollte die Schaukel nicht im Außenbereich montiert sein.

ACHTUNG!

Die Haken, in die Sie die Ringe der Strickleiter einhängen, müssen ständig auf Ihre Beschaffenheit überprüft werden. Um Reibungen und dadurch Materialabnutzungen zu vermeiden, müssen die Schraubhaken glatt sein.

Warnung:

Nur für den häuslichen Gebrauch. Geeignet für den Aussenbereich. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Achten Sie beim Kauf neuer Seile auf einen Durchmesser von mindestens 10 mm. Prüfen Sie bitte regelmäßig, ob an den Sprossen Holzspäne abstehen. Diese müssen abgeschliffen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Montage und Pflegeanleitungen unbedingt befolgen, um Stürze, Abkippen Ihres Kindes und Reißen der Seile zu vermeiden!