



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Bedienungsanleitung

Smartphone-Halter Magnetic Art.-Nr. 37.381



Lieferumfang:

1x Smartphone-Halter, 2x Metallscheiben in rund und rechteckig, 1x Cockpit-Befestigungsplatte, 1x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise:

Montieren Sie die Smartphone-Halterung niemals im Sichtfeld der Windschutzscheibe!
Niemals während der Fahrt die Position des Smartphone-Halters ändern.

Um ein Herunterfallen des Smartphones zu vermeiden, muss sich die Metallscheibe in vollem Kontakt mit dem Magneten befinden.

Befestigung:

Entfernen Sie das Klebeband, um die Metallscheibe an der Rückseite Ihres Smartphones anzubringen. Sie können auch die Metallscheibe zwischen Ihrem Smartphone und einer zusätzlichen Schutzhülle befestigen. Bitte darauf achten, dass die Metallscheibe immer mittig auf dem Magnet sitzt, damit die Anziehungskraft am größten ist.

Falls die magnetische Anziehungskraft nicht ausreichend ist, muss die Hülle entfernt oder eine dünnere Hülle verwendet werden. Somit ist die Metallscheibe in besserem Kontakt mit dem Magneten.

Lösen Sie den Hebel am Smartphone-Halter und platzieren die Halterung an der gewünschten Stelle an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett. Üben Sie leichten Druck auf den Saugfuß aus und fixieren diesen durch Verschließen des Hebels.

Bitte überprüfen Sie stets, ob der Artikel einen guten Halt hat, bevor Sie Ihr Smartphone daran befestigen.

Sollte der Saugfuß aufgrund der Oberflächenstruktur Ihres Armaturenbrettes nicht haften, nutzen Sie bitte die im Lieferumfang befindliche Cockpit-Befestigungsplatte. Hierzu entfernen Sie die Folie des Klebepads und platzieren die Platte an der gewünschten Stelle. Im Anschluss fixieren Sie den Saugfuß der Smartphone-Halterung auf der Platte.

Achten Sie bei der Platzierung Ihres Smartphones immer darauf, dass soviel Kontakt wie möglich zwischen Metallscheibe und Magnet ist, um einen guten Halt zu garantieren.

Ausrichtung:

Nach dem Befestigen Ihres Smartphones können Sie die Ausrichtung vornehmen. Hierfür lösen Sie die Manschette am Kugelgelenk, ist die gewünschte Position erreicht, fixieren Sie die Manschette wieder.

Smartphone vom Halter entfernen:

Bitte achten Sie darauf, das Smartphone nicht von der Halterung abzuziehen, da sich die Halterung lösen könnte. Zum Entfernen das Smartphone zur Seite schieben oder nach unten ziehen.