


Diedrich Filmer GmbH Jeringhaver Gast 5 D - 26316 Varel Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 www.filmer.de

Aufbauanleitung Multifunktionstisch
Art.-Nr. 37.451





- A. Führen Sie die Schraube durch das Loch im Haltearm.
- B. Befestigen Sie den Haltearm mittels Schraube an dem Adapter am Ablagetisch. Richten Sie die Ablage auf die gewünschte Position aus, bevor Sie die Schraube fest ziehen.
- C. Führen Sie eine Schraube durch das Loch in der Universalhalterung. Befestigen Sie die untere Seite des Haltearms mittels Schraube mit der Universalhalterung. Richten Sie die Halterung auf die gewünschte Position aus, bevor Sie die Schraube fest ziehen.

Benutzung ohne Halterarm (Fig. 2)

- A. Führen Sie die Schraube durch das Loch in der Universalhalterung.
- B. Befestigen Sie die Universalhalterung mittels Schraube an dem Adapter am Ablagetisch.
- C. Richten Sie die Halterung auf die gewünschte Position aus, bevor Sie die Schraube fest ziehen.



Fig. 2

Achtung!

Dieser Ablagetisch hat eine Aufnahmekapazität bis zu 1 kg. Der Ablagenrand und die rutschfeste Oberfläche verhindern das Verrutschen und Wegrollen von Gegenständen nur bei angemessenem Fahrverhalten. Zu schnelles einfahren in Kurven, Unebenheiten des Straßenbelages, Unfälle, etc. können Verschmutzungen und Beschädigungen auf der Oberfläche auslösen.

Die rutschfeste Oberfläche kann mit warmen Seifenwasser gereinigt werden.