



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Gebrauchsanleitung Kindersitzunterlage

Art.-Nr. 38.441



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt schützt Ihre Autositzbezüge vor Verunreinigung und Abnutzung. Es ist passend für alle gängigen PKW und Kindersitze.

Sicherheitshinweise

- Bei nicht ordnungsgemäßer Befestigung, kann das Produkt verrutschen und Verletzungen verursachen.
- Achten Sie auf ordnungsgemäße Befestigung laut Herstellerangaben des Fahrzeuges.
- Schnallen Sie ihr Kind ordnungsgemäß im Fahrzeug an.

Hinweis

An der Rückseite des Produktes befindet sich eine Lasche, welche zur Befestigung dient. Diese Lasche sowie das verwendete Material des Produktes wirken rutschmindernd.

Ein- und Ausbau

1. Richten Sie das Produkt auf dem Autositz so aus, dass die Isofix-Befestigung, die Sicherheitsgurte sowie das Gurtschloss leicht zugänglich sind.
2. Schieben Sie nun die Lasche zwischen Lehne und Sitzfläche.
3. Stellen Sie den Kindersitz auf das Produkt und befestigen diesen ordnungsgemäß.
4. Zum Entfernen des Produktes zunächst den Kindersitz herunternehmen, anschließend die Lasche zwischen Lehne und Sitzfläche herausziehen.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch und etwas Seifenlauge. Aggressive Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände können das Material langfristig beschädigen. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen bevor Sie es aufbewahren.