



Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de

Montageanleitung Rücklicht mit Standlichtfunktion

Art.-Nr. 40.053

Funktionsbeschreibung:

Das Rücklicht hat als Spannungsversorgung 2 Batterien der Größe LR6. Zum Einschalten des Rücklichtes ist eine externe Spannung an den Anschlusskontakten notwendig (Zuleitung des Rücklichtes am Fahrrad). Wird das Rücklicht vom Dynamo mit Spannung versorgt, beginnt es zu leuchten. Liegt keine externe Spannung mehr vor (Fahrrad steht, Dynamo produziert keine Spannung mehr), leuchtet das Licht für ca. 3 Minuten weiter. Die Lampe im Rücklicht wird ausschliesslich von den Batterien mit Spannung versorgt. Die Dynamospannung dient lediglich der Ansteuerung.

Montage:

Befestigen Sie das Rücklicht am Fahrrad. Der obere Anschluss ist der Masseanschluss. Dieser sollte mit einer Leitung am Fahrradrahmen befestigt werden. Bei guter Masseverbindung der Befestigungsschraube des Rücklichtes ist diese zusätzliche Masseleitung nicht erforderlich. Am seitlichen Anschluss muss die Anschlussleitung vom Dynamo angeschlossen werden. Wird Spannung vom Dynamo produziert, leuchtet das Rücklicht.

Wechseln der Batterien:

Gehäuse mithilfe des Verschlusses an der Unterkante des Rücklichtes öffnen. Batterien entfernen und durch neue ersetzen. Hierbei unbedingt auf die richtige Polung der Batterien achten !