


Land Haus Shop

Bedienungsanleitung Zahlenschloss 74.021

Bei diesem Schloss können Sie Ihre persönliche Code-Nummer einstellen, die Sie auch jederzeit wieder ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Der vom Hersteller eingestellte Code zum Öffnen ist **0000**.
2. Stellen Sie diesen Code ein und öffnen Sie das Schloss, indem Sie Teil A aus Teil B heraus ziehen.
3. An der Innenseite von Teil B sehen Sie einen Ring mit Griffmulden.
4. Drehen Sie diesen Ring nach rechts bis er wieder einrastet.
5. Stellen Sie nun Ihre gewünschte Code-Nummer ein und notieren Sie diese.
6. Drehen Sie den Ring wieder nach links in die Ursprungseinstellung zurück. Somit ist Ihre neue Code-Nummer fixiert.
7. Zum Schließen des Schlosses stecken Sie Teil A wieder in Teil B und verdrehen die Nummernscheiben.



Hergestellt für: Land-Haus-Shop

Theener Oststreek 21 · D-26524 Hagermarsch · www.land-haus-shop.de