

Montageanleitung

Seitenkopfstützen 21.000

Lieferumfang:

- 1x Kopfstützenstange (A)
- 2x Seitenkopfstütze (B1 und B2)
- 2x Gelenkwinkel (C1 und C2)
- 2x Schraube (D)
- 2x Schraubenmutter (E)
- 2x Gewindehaken (F)
- 4x Schraube (G)
- 1x Schraubenzieher



Schrauben Sie den Gelenkwinkel C1 mittels Schraube D an die Seitenkopfstütze B1.



Und Gelenkwinkel C2 mittels Schraube D an Seitenkopfstütze B2.



Schrauben Sie die Seitenkopfstütze B1 mit Schraube G an Gelenk C1 auf die linke Seite von Halter A. Seitenkopfstütze B2 mit Schraube G an Gelenk C2 auf die rechte Seite von Halter A.



Positionieren Sie den fertigen Halter A vor die Kopfstützenstangen Ihres Fahrzeugsitzes. (Nicht für den Fahrersitz zugelassen!) Führen Sie den Gewindehaken F von hinten durch die Längsschlitze von Halter A, legen Sie den Gewindehaken F um die Kopfstützenstange.



Anschließend kontern Sie mit Schraubenmutter E.



Positionieren Sie die Seitenkopfstützen durch seitliches Verschieben von Halter A mittig und drehen Sie die Schraubenmutter E fest.



Die Seitenkopfstützen sind nun einsatzbereit.