

Einbau-Anleitung

Reduzierhülse von 30,8 mm auf 27,2 mm

Art.-Nr. 47.066

Wichtiger Hinweis:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Darin finden Sie Hinweise für die sachgemäße Benutzung der Reduzierhülse Ø30,8.

Einbau-Anleitung:

Lösen und entfernen Sie die Sattelstange aus dem Sattelrahmenrohr. Setzen Sie die Reduzierhülse so in das Sattelrahmenrohr ein, dass der Klemmschlitz des Rahmenrohrs und der Klemmschlitz der Reduzierhülse übereinander liegen. Achten Sie darauf, dass die Reduzierhülse vollständig bis zum Anschlagring im Rahmenrohr sitzt. Schieben Sie anschließend die Sattelstange durch die Reduzierhülse in das Rahmenrohr ein und ziehen Sie diese wie gewohnt in der gewünschten Höhe fest.

Technische Daten:

Reduzierhülse Ø30,8 für Sattelstütze

- Innendurchmesser: 27,2 mm
- Außendurchmesser: 30,8 mm
- Länge: 60 mm
- rutschfeste Oberfläche
- Farbe schwarz
- Material: Aluminium 6061

